





nurus



2022-02

UNEO



Uneo çalışma koltuğu montajı için 1 kişi yeterlidir.



Montaj için montaj kitinde gösterilen malzemeleri kullanınız.




Amortisörü değiştirmek veya onarmak için yetkili personel dışında müdahale etmeyiniz.



Montaj sırasında yüksek torklu el aletleri kullanmayınız.

Montaj Kiti



3 X




1 X

Kutu İeriđi




5 X




1 X




1 X



1 X




1 X




Satış sonrası hizmetlerimizden ve size özel kampanyalarımızdan yararlanabilmek için koltuđunuzun altındaki QR kodu okutarak ürününüzün kaydını yaptırabilirsiniz.


1






2




3



4




5




Oturma yükseklik ayarı

Oturma fontunun sađ tarafındaki kolu dıřarıya dođru çekerek koltuk yüksekliğini boynunuza göre ayarlayabilirsiniz. Koltuđu yükseltmek için bu hareketi yaparken ağırlığınızı koltuk üzerinden almanız gerekmektedir.




Sırt eğim ayarı

Oturma fontunun sol tarafında, önde yer alan kolu dıřarıya dođru çekerek sırt eğimini dik konumda kilitleyebilir, kolu iterek sırt hareketini serbest bırakabilirsiniz. aynı kolu itmeye devam ederek sırt eğimini 3 farklı kademedede limitleyebilirsiniz.




Kolak ykseklik ayarı

Kolağın altındaki butona basarak kolak yksekliğini bedeninize ve masanızın yksekliğine gre ayarlayabilirsiniz.




Kolak genişlik ayarı

Kolak mandallarını gevşeterek kolakları serbest bırakabilir ve oturma genişliğini ayarlayabilirsiniz. Kolakları dilediğiniz genişliğe ayarladıktan sonra mandalları tekrar sıkarak sabitleyebilirsiniz.




Kol desteęi derinlik ayarı

Elinizle kol desteęini ileri-geri oynatarak dirseęinizin her konumda desteklenmesini saęlayabilirsiniz.




Kol desteęi aı ayarı

Kol desteklerinin i kısımlarında yer alan butonlara basarak kol desteęi aısını ayarlayabilir, farklı aılarda bile dirsek ve kolunuzun desteklenmesini saęlayabilirsiniz.




Bel destek ayarı

Ellerinizle iki taraftan bel desteğini tutup yukarı ve aşağı oynatarak, beliniz için en uygun konuma ayarlayabilirsiniz.



Oturma derinliği ayarı

Koltuk fontunun sol tarafında, arkada yer alan kolu dışarıya doğru çekerek oturma fontunu bacak boyunuza uygun olacak biçimde ayarlayabilirsiniz.



Sırt sertliđi ince ayarı

Koltuk mekanizmasının ön kısmında yer alan kolu öne çektikten sonra çevirerek ağırlığınıza göre otomatik olarak ayarlanan sırt sertliđini bir miktar daha artırabilir veya azaltabiliriz.

